7 MANUAL DEL CONCESIONARIO PARA DP C241.CAN



CONTENIDO

7.1 Aviso Importante	2
7.2 Introducción a la Pantalla	.2
7.3 Descripción del Producto	3
7.3.1 Especificaciones	. 3
7.3.2 Resumen de Funciones	3
7.4 Instalación de la Pantalla	4
7.5 Pantalla	5
7.6 Definición de las Teclas	5
7.7 Funcionamiento Normal	6
7.7.1 Encendido y Apagado del Sistema	6
7.7.2 Selección de los Niveles de Apoyo	6

7.7.3 Modo de Selección
7.7.4 Luz delantera / luz de fondo7
7.7.5 Asistencia modo Caminar
7.7.6 Función BOOST
7.7.7 Indicador de Carga Restante de la Batería
7.7.8 Función de Carga USB8
7.7.9 Función Bluetooth
7.8 Ajustes9
7.8.1 "Ajuste de la Pantalla"9
7.8.2 "Información"11
7.9 Definición de los Códigos de Error14

7.1 AVISO IMPORTANTE

- Si la información de error de la pantalla no puede ser corregido según las instrucciones, póngase en contacto con su distribuidor.
- El producto está diseñado para ser impermeable. Se recomienda encarecidamente evitar sumergir la pantalla bajo el agua.
- No limpie la pantalla con un chorro de vapor, un rociador de alta presión o una manguera.
- Utilice este producto con cuidado.

- No utilice diluyentes ni otros disolventes para limpiar la pantalla ya que esas sustancias pueden dañar las superficies.
- La garantía no cubre el deterioro por uso normal y envejecimiento natural.

7.2 INTRODUCCIÓN A LA PANTALLA

- Modelo: DP C241.CAN BUS
- El material de la carcasa es de PC; las ventanas de visualización son de material acrílico:





• El marcado de la etiqueta es el siguiente:





Nota: Conserve la etiqueta del código QR pegada al cable de la pantalla. La información de la etiqueta se utiliza para una posible actualización futura del software.

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

7.3.1 Especificaciones

- Temperatura de funcionamiento: -20°C~45°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C~50°C
- Impermeabilidad: IP65
- Humedad en almacén: 30%-70% RH

7.3.2 Resumen de Funciones

- Indicación de velocidad (incluyendo la velocidad en tiempo real, la velocidad máxima y la velocidad media)
- Cambio de unidad entre km y milla
- · Indicador de carga restante de la batería
- Explicación de los sensores automáticos del sistema de iluminación
- · Ajuste del brillo de la luz de fondo
- · Indicación de apoyo al rendimiento
- Soporte kilométrico (incluyendo la distancia de un solo viaje, la distancia total y la distancia restante)
- Función BOOST (NOTA: es necesario que el controlador contenga esta función)
- Indicación del nivel de asistencia de energía
- Indicación del tiempo de recorrido
- Indicación de la potencia de entrada del motor
- Asistencia modo caminar
- · Indicación de mensajes de error
- Indicación del consumo de energía en calorías (NOTA: Si el controlador tiene esta función)
- Indicación de la distancia restante. (NOTA: es necesario que el controlador tenga esta función)
- · Ajuste de la vibración de los botones
- Carga por USB (5V y 500mA)
- Doble función de comunicación bluetooth

BAFANG BF-DM-C-DP C241-ES Noviembre 2019

7.4 INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

1. Apriete el soporte en la pantalla con tres tornillos M2*4.

(A. pantalla, B. soporte, C. tornillo M2.)



 Abra las abrazaderas de la pantalla y coloque la pantalla en el manillar en la posición correcta. Ahora, con los tornillos M3*14 (A), apriete la pantalla en su posición. Esto requiere un par de torsión de: 0,3N.m.



 Abra las abrazaderas del panel del controlador y colóquelo en el manillar en la posición correcta. Ahora con los tornillos M4*12 (A) apriete el panel del controlador en su posición. Esto requiere un par de torsión de: 1N.m.



 Conecte el cable del panel del controlador (B) y el cable del E-Bus (A) a la pantalla.



7.5 PANTALLA



- 1 Indicación de las luces delanteras
- Indicación de conexión USB
- Indicador de Bluetooth
- Indicación de la capacidad restante de la batería
- 5 Visualización de la velocidad en tiempo real
- 6 Indicación del nivel de asistencia
- Indicación de datos múltiples

7.6 DEFINICIÓN DE LAS TECLAS



BAFANG BF-DM-C-DP C241-ES Noviembre 2019

7.7 FUNCIONAMIENTO NORMAL

7.7.1 Encendido y Apagado del Sistema

Presione 🕐 y mantenga presionado (>2S) para encender la pantalla, la HMI (Interfaz Humano Máquina por sus siglas en inglés) comenzará a mostrar el logo de arranque. Presione 🕐 y mantenga presionado (>2S) de nuevo para apagar la HMI.

Si el tiempo de "apagado automático" se ajusta a 5 minutos (se puede ajustar en la función "Auto Off"), la HMI se apagará automáticamente dentro de ese tiempo asignado cuando no esté en operación.



7.7.2 Selección de los Niveles de Apoyo

Cuando la HMI se enciende, presione brevemente \blacksquare o \blacksquare para seleccionar el nivel de asistencia (el número de nivel de asistencia debe adaptarse al controlador), el nivel más bajo es el nivel 0, el nivel más alto es el 5. Por defecto se asigna el nivel 1, "0" significa que no hay asistencia eléctrica. La interfaz es la siguiente:



Nota: si el controlador tiene la función "Boost", se puede seleccionar este nivel con una pulsación breve

7.7.3 Modo de Selección

Pulse brevemente el botón 🕐 para ver los diferentes modos e información.

1. Sistema con sensor de par de torsión, mostrará secuencialmente lo siguiente: la distancia de un viaje (TRIP,km) \rightarrow la distancia total (ODO,km) \rightarrow la velocidad máxima (MAX,km/h) \rightarrow la velocidad media (AVG,km/h) \rightarrow la distancia restante (RANGE,km) \rightarrow el consumo de energía (CALORIES/CAL,KCal) \rightarrow la potencia de salida en tiempo real (POWER,w) \rightarrow el tiempo de conducción (TIME,min).

2. Si el sistema tiene un sensor de velocidad, mostrará secuencialmente lo siguiente: la distancia de un solo viaje (Trip,km) \rightarrow la distancia total (ODO,km) \rightarrow la velocidad máxima (MAX,km/h) \rightarrow la velocidad media (AVG,km/h) \rightarrow la distancia restante (RANGE,km) \rightarrow el tiempo de conducción (TIME,min).



7.7.4 Luz delantera / luz de fondo

Mantenga pulsado 📲 (>2S) para encender la luz de fondo y la luz delantera.

Mantenga pulsado **■** (>25) de nuevo para apagar la luz de fondo y la luz delantera. El brillo de la luz de fondo se puede ajustar en la función de brillo (''Brightness''). (Si la pantalla se enciende en un entorno oscuro, la luz de fondo de la pantalla y la luz frontal se encenderán automáticamente. Si la luz de fondo de la pantalla y la luz frontal se apagan manualmente, también deberán encenderse luego en forma manual)



7.7.5 Asistencia modo Caminar

La asistencia al modo caminar sólo puede activarse con una pedelec detenida.

Activación: pulse brevemente el botón hasta que aparezca este símbolo in . A continuación, mantenga pulsado el botón imientras aparece el símbolo in . Ahora estará activa el modo caminar. El símbolo parpadea y la pedelec se mueve a unos 6 km/h. Después de soltar el botón in , el motor se detiene automáticamente y si no se realiza ninguna operación en 5 segundos, vuelve automáticamente al nivel 0, tal como se muestra a continuación).



7.7.6 Función BOOST

En la conducción, cuando la velocidad llega a 25km/h, puede seleccionar el nivel BOOST, en este momento presione el botón y manténgalo presionado (>25), entonces la Pedelec entra en la función BOOST. El indicador en la pantalla parpadeará y el motor utilizará su máxima potencia. (Función BOOST como sigue). Si se suelta el botón o se hace cualquier otra operación se detendrá el modo BOOST.

NOTA: Si la velocidad no llega a 25km/h, esta función no puede ser implementada y al presionar el botón (20) y mantenerlo presionado (>25) la HMI puede apagarse.



7.7.7 Indicador de Carga Restante de la Batería

El porcentaje de la capacidad actual de la batería y la capacidad total se muestra del 100% al 0% según la capacidad real (como se muestra en la figura siguiente)

00%	
80%	
50%	
20%	
0%	

7.7.8 Función de Carga USB

Cuando la HMI está apagada, inserte el dispositivo USB en el puerto de carga USB de la HMI, y luego encienda la HMI para cargar. Cuando la HMI está encendida, puede cargar directamente el dispositivo USB. El voltaje máximo de carga es de 5V y la corriente máxima de carga es de 500mA.



7.7.9 Función Bluetooth

Esta pantalla se puede conectar a la APP ''Bafang Go'' a través de bluetooth.

Esta pantalla puede conectarse a la banda de latidos del corazón ''SIGMA'' y mostrarla en la pantalla, y también puede enviar los datos al teléfono móvil.

7.8 AJUSTES

Una vez encendida la HMI, mantenga pulsados los botones ***** y ***** al mismo tiempo para entrar en la interfaz de ajustes. Pulse brevemente (<0,55) el botón ***** o ***** para seleccionar Ajustes (''Setting''), Información (''Information'') o Salir (''Exit''), y luego pulse brevemente (<0,55) el botón ***** para confirmar.

- Setting	
- Informatio	n
- Exit	

Puede mantener pulsado el botón *P* y en cualquier momento, para volver a la pantalla principal.

7.8.1 Ajuste de la Pantalla

Después de encender la HMI, pulse y mantenga pulsado el botón
↓ y
para entrar en la interfaz de ajustes. Pulse brevemente (<0,55)
o para seleccionar Ajustes ("Setting'')" y luego pulse brevemente (<0,55) para confirmar.



7.8.1.1 Selecciones de "Unidades" en km/ millas

Presione brevemente di o para seleccionar la Unidad (''Unit''), y presione brevemente o para entrar en su selección. A continuación, elija entre Métrico (''Metric'') para kilómetros o "Imperial" para millas con el botón o in una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón (<0,55) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").



7.8.1.2 Apagado automático ("Auto Off") Establecer el tiempo de apagado automático

Pulse brevemente o para seleccionar "Apagado automático", y pulse brevemente para entrar en la opción. A continuación, seleccione el tiempo de apagado automático como "OFF"/"9"/"8"/"7"/"6"/"5"/"4"/"3"/"2"/ "1" con el botón o . Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón (<,5S) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").

Aviso: "OFF" significa que esta función está apagada; los tiempos están en minutos.

Auto Off	Auto Off	Auto Off
9		OFF

7.8.1.3 Brillo (''Brightness'') brillo de la pantalla

Pulse brevemente a o para seleccionar "Brillo", y pulse brevemente a para entrar en la opción. A continuación, seleccione con el botón o el porcentaje deseado: "100%" / "75%" / "50%" / "30%" / "10%". Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón o (<0,55) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").

Aviso: "10%" es el brillo más débil y 100%" es el brillo más fuerte.

Brightness	Brightness	Brightness
100%	75%	50%
Brightness	Brightness	
30%	10%	

7.8.1.4 Vista de potencia ("Power View"). Ajustar el modo de visualización de la salida

Presione brevemente **III** o **III** para seleccionar "Vista de potencia", y presione brevemente **IVI** para entrar en el elemento. A continuación, seleccione con el botón **III** o el modo de visualización de la salida como Potencia/Actual ("Power/Current"). Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón o (<0,5S) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").



7.8.1.5 Sensibilidad ambiental (''AL Sensitivity'') para ajustar la sensibilidad a la luz ambiental

Pulse brevemente
Output of the para seleccionar
"Sensibilidad AL", y pulse brevemente
para entrar en la opción. A continuación,
seleccione el nivel de la sensibilidad a la luz
como "0"/"1"/"2"/"3"/"4"/"5" con el botón
output of the para elegido la
opción deseada, pulse el botón (C, S, S)
para guardar y salir de nuevo a la interfaz de
Ajustes ("Setting").

Aviso: "0" significa que el sensor de luz está apagado. El nivel 1 es la sensibilidad más débil y el nivel 5 es la sensibilidad más fuerte.



7.8.1.6 Restablecer recorrido ("TRIP Reset") establece la función de reinicio para un solo viaje

Pulse brevemente o para seleccionar "Sensibilidad AL", y pulse brevemente para entrar en la opción. A continuación, seleccione NO/SÍ ("NO/YES") ("SÍ"- para borrar, "NO"- sin operación) con el botón o . Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón (

 guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").
 Aviso: El tiempo de conducción (TIME), la velocidad media (AVG) y la velocidad máxima (MAXS) se restablecerán simultáneamente al restablecer VIAJE ("TRIP").

Trip Reset	Trip Reset
Yes	No

7.8.1.7 Vibración (''Vibration'') Ajuste la vibración de los botones

Pulse brevemente o para seleccionar "Vibración", y pulse brevemente para entrar en la opción. A continuación, con el botón o , seleccione NO/SÍ (''NO/YES''); "SÍ" significa que el botón de vibración está activado y "NO" significa que el botón de vibración está desactivado. Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón C(,SS) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Aiustes ("Setting").



7.8.1.8 Servicio (''Service'') Activar/ desactivar la indicación de servicio

Pulse brevemente o para seleccionar "Servicio", y pulse brevemente para entrar en la opción. A continuación, con el botón o , seleccione NO/SÍ (''NO/YES'') ("SÍ" significa que la indicación de servicio está activada; "NO" significa que la indicación de servicio está desactivada). Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón () (<,55) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").

Service	Service
Νο	Yes

7.8.1.9 Modo de asistencia (''Assist Mode''): establece el nivel de asistencia

Presione brevemente ■ o ■ para seleccionar "Modo de asistencia", y presione brevemente ③ para entrar en esta opción. A continuación, con el botón ● o ■, seleccione el nivel de asistencia deseado como "3"/"5"/"9". Una vez que haya elegido la opción deseada, pulse el botón ④ (<0,5S) para guardar y salir de nuevo a la interfaz de Ajustes ("Setting").

Assist Mode	Assist Mode	Assist Mode
3	5	9

7.8.2 "Información"

Después de encender la HMI, pulse y mantenga pulsado ****** y ****** para entrar en la función de Ajustes. Pulse brevemente (<0,5S) ****** o ****** para seleccionar "Información" y, a

continuación, pulse brevemente 😈 (<0,55) para confirmar.



Nota: Toda la información aquí no puede ser modificada; es sólo para ser vista.

7.8.2.1 "Tamaño de la rueda"

Presione brevemente **III** o **III** para seleccionar el tamaño de la rueda (''Wheel Size''), y luego presione brevemente **III** para ver el tamaño de la rueda por defecto.

Pulse el botón 🐻 (<0,5S) para salir de nuevo a la interfaz "Información".



7.8.2.2 Límite de velocidad ("Speed Limit")

Pulse brevemente **W** o **M** para seleccionar "Límite de velocidad" y, a continuación, pulse brevemente **W** para ver el límite de velocidad por defecto.

Pulse el botón o (<0,5S) para salir de nuevo a la interfaz "Información".



7.8.2.3 Información sobre la batería (''Battery Info'')

Pulse brevemente \blacksquare o \blacksquare para seleccionar "Información de la batería", y pulse brevemente \blacksquare o \blacksquare para entrar, luego pulse brevemente \blacksquare o \blacksquare para ver los datos de la batería (b01 \Rightarrow b04 \Rightarrow b06 \Rightarrow b07 \Rightarrow b08 \Rightarrow b09 \Rightarrow b10 \Rightarrow b11 \Rightarrow b12 \Rightarrow b13 \Rightarrow d00 \Rightarrow d01 \Rightarrow d02 \Rightarrow ... \Rightarrow dn \Rightarrow Versión de Hardware \Rightarrow Versión de Software).

Pulse el botón 🐻 (<0,55) para salir de nuevo a la interfaz "Información".

Aviso: Si la batería no tiene función de comunicación, no verá ningún dato de la batería.

Battery Info	Battery Info
b01 20℃	d12 3714mV

Ver la información de la batería

HardWare Ver	SoftWare Ver
12	BT C01.450.UC C112013

Ver la versión de hardware y software de la batería

l	Código	Definición del código	Unidad
	b01	Temperatura actual	C
	b04	Tensión de la batería	mV
	b06	Actual	mA
	b07	Capacidad restante de la batería	mAh
	b08	Capacidad de la batería con carga completa	mAh
	b09	SOC (''Estado de Carga'' por sus siglas en inglés) relativo	%
	b10	SOC (''Estado de Carga'' por sus siglas en inglés) absoluto	%
	b11	Tiempos de ciclo	veces
	b12	Tiempo máximo de descarga	Hora
	b13	Último tiempo de descarga	Hora
	d00	Número de celdas	
	d01	Tensión celda 1	mV
	d02	Tensión celda 2	mV
	dn	Tensión celda ''n''	mV
	Versión de Hardware	Versión del hardware de la batería	
	Versión de Software	Versión del software de la batería	

NOTA: Si no se detectan datos, se mostrará "--".

7.8.2.4 "Mostrar información"

Pulse brevemente **III** o **III** para seleccionar Mostrar información (''Display Info''), y pulse brevemente **III** o **III** para entrar, pulse brevemente **III** o **III** para ver "Versión de Hardware" o "Versión de Software".

Pulse el botón o (<0,5S) para salir de nuevo a la interfaz "Información".



7.8.2.5 "Ctrl Info"

Presione brevemente **I** o **I** para seleccionar "Ctrl Info", y presione brevemente **I** o para entrar, presione brevemente **I** o **I** para ver "Versión de Hardware " o "Versión de Software".

Pulse el botón o (<0,5S) para salir de nuevo a la interfaz "Información".



7.8.2.6 "Información sobre el par de torsión"

Presione brevemente **H** o **H** para seleccionar "Información del par de torsión", y presione brevemente **W** para entrar, presione brevemente **H** o **H** para ver "Versión de Hardware" o "Versión de Software".

Pulse el botón 🕜 (<0,5S) para salir de nuevo a la interfaz "Información".

HardWare Ver	SoftWare Ver
SR PA212.32.	SRPA212CF1
ST.C 1.0	0101.0

NOTA: Si su Pedelec no tiene sensor de par de torsión, se mostrará "--".

7.8.2.7 Código de error ("Error Code")

Presione brevemente de o para seleccionar "Código de error", y luego presione brevemente o para entrar, presione brevemente o para ver el mensaje de error de las últimas diez veces por "E-Code00" a "E-Code09". Presione el botón o (<0.55) para salir de nuevo a la interfaz de "Información".

NOTA: 00 significa que no existe ningún error.





7.9 DEFINICIÓN DE LOS CÓDIGOS DE ERROR

i

La HMI puede mostrar los fallos de la Pedelec. Cuando se detecta un fallo, también se indica uno de los siguientes códigos de error.

Nota: Lea atentamente la descripción del código de error. Cuando aparezca el código de error, por favor, primero reinicie el sistema. Si el problema no se elimina, póngase en contacto con su distribuidor o con el personal técnico.

Error	Descripción	Solución de problemas
04	El acelerador presenta un fallo.	 Compruebe que el conector y el cable del acele- rador no estén dañados y que estén correctamente conectados. Desconecte y vuelva a conectar el acelerador, si todavía no funciona, cambie el acelerador.
05	El acelerador no está en su posición correcta.	Compruebe que el conector del acelerador esté correctamente conectado. Si esto no resuelve el problema, cambie el acelerador.
07	Protección contra sobreten- siones	 Retire y vuelva a insertar la batería para ver si se resuelve el problema. Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador. Cambie la batería para resolver el problema.
08	Error en la señal del sensor Hall dentro del motor	 Compruebe que todos los conectores del motor están correctamente conectados. Si el problema persiste, cambie el motor.
09	Error en la fase del motor	Por favor, cambie el motor.
10	La temperatura en el interior del motor ha alcanzado su máximo valor de protección	 Apague el sistema y deje que la Pedelec se enfríe. Si el problema persiste, cambie el motor.
11	El sensor de temperatura dentro del motor presenta un error	Por favor, cambie el motor.
12	Error en el sensor de corriente en el controlador	Por favor, cambie el controlador o póngase en con- tacto con su proveedor.

Error	Descripción	Solución de problemas
13	Error en el sensor de temperatu- ra del interior de la batería	 Compruebe que todos los conectores de la batería están correctamente conectados al motor. Si el problema persiste, cambie la batería.
14	La temperatura de protección en el interior del regulador ha alcanzado su máximo valor de protección	 Deje que la Pedelec se enfríe y reinicie el sistema. Si el problema persiste, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
15	Error en el sensor de temperatu- ra dentro del controlador	 Deje que la Pedelec se enfríe y reinicie el sistema. Si el problema persiste, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
21	Error en el sensor de velocidad	 Reinicie el sistema Compruebe que el imán fijado al radio esté alinea- do con el sensor de velocidad y que la distancia entre ellos sea entre 10 mm y 20 mm.
		 Compruebe que el conector del sensor de veloci- dad esté conectado correctamente.
		 Conecte la pedelec al BESST, para ver si hay señal del sensor de velocidad.
		5. Utilizando la herramienta BESST, actualice el con- trolador para ver si se resuelve el problema.
		6. Cambie el sensor de velocidad para ver si esto elimina el problema. Si el problema persiste, cambie el controlador o póngase en contacto con su pro- veedor.
25	Error en la señal del par de torsión	1. Compruebe que todas las conexiones estén conec- tadas correctamente.
		2. Conecte la pedelec al sistema BESST para ver si la herramienta BESST puede leer el par de torsión.
		 Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador para ver si se resuelve el problema, si no, cambie el sensor del par de torsión o póngase en contacto con su proveedor.

Error	Descripción	Solución de problemas
26	La señal de velocidad del sensor del par de torsión presenta un error	1. Compruebe que todas las conexiones estén conectadas correctamente.
		 Conecte la pedelec al sistema BESST para ver si la señal de velocidad puede ser leída por la herramienta BESST. Cambie la pantalla para ver si el problema se resuelve. Utilizando la herramienta BESST actualiza el controlador.
		para ver si se resuelve el problema, si no, cambie el sensor del par de torsión o póngase en contacto con su proveedor.
27	Sobrecorriente desde el controlador	Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador. Si el problema persiste, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
		1. Compruebe que todas las conexiones de la pedelec están correctamente conectadas.
		 Utilizando la herramienta BESST ejecute una prueba de diagnóstico, para ver si puede localizar el problema.
20	Drobloma do comunicación	3. Cambie la pantalla para ver si el problema se resuelve.
30	Problema de comunicación	4. Cambie el cable EB-BUS para ver si se resuelve el proble- ma.
		5. Utilizando la herramienta BESST, vuelva a actualizar el software del controlador. Si el problema persiste, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
33	La señal del freno presenta un error (Si los sensores de freno están instalados)	1. Compruebe que todos los conectores estén correctamen- te conectados en los frenos.
		2. Cambie los frenos para ver si se soluciona el problema.
		Si el problema continúa, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
35	El circuito de detección de 15V presenta un error	Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador para ver si esto resuelve el problema. Si no es así, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
36	El circuito de detección del teclado tiene un error	Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador para ver si esto resuelve el problema. Si no es así, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.

Error	Descripción	Solución de problemas
37	El circuito WDT está defectuoso	Utilizando la herramienta BESST actualice el controlador para ver si esto resuelve el problema. Si no es así, cambie el controlador o póngase en contacto con su proveedor.
41	La tensión total de la batería es demasiado alta	Por favor, cambie la batería.
42	La tensión total de la batería es demasiado baja	Por favor, cargue la batería. Si el problema persiste, cambie la batería.
43	La potencia total de las celdas de la batería es demasiado alta	Por favor, cambie la batería.
44	El voltaje de la célula individual es demasiado alto	Por favor, cambie la batería.
45	La temperatura de la batería es demasiado alta	Por favor, deje que la pedelec se enfríe. Si el problema persiste, cambie la batería.
46	La temperatura de la batería es demasiado baja	Ponga la batería a temperatura ambiente. Si el problema persiste, cambie la batería.
47	El SOC de la batería es dema- siado alto	Por favor, cambie la batería.
48	El SOC de la batería es dema- siado bajo	Por favor, cambie la batería.
61	Defecto de detección de con- mutación	 Compruebe que la palanca de cambios no está atasca- da. Por favor, cambie la palanca de cambios.
62	El desviador electrónico no se puede liberar.	Por favor, cambie el desviador.
71	La cerradura electrónica está atascada	 Utilizando la herramienta BESST actualice la pantalla para ver si se resuelve el problema. Si el problema persiste, cambie la cerradura electrónica.
81	El módulo bluetooth tiene un error	Utilizando la herramienta BESST, vuelva a actualizar el sof- tware en la pantalla para ver si se resuelve el problema. Si no es así, por favor, cambie la pantalla.